

- **Opleverspecificaties wanden t.b.v. WANDD/ Airtex montage**
Voor een optimaal montage resultaat stellen wij de volgende eisen aan de ondergrond en werkomgeving:
 - De montage moet plaatsvinden op een schone, vlakke ondergrond die gereed is om te behangen. Houd er rekening mee dat elke oneffenheid in het montageoppervlak zichtbaar zal zijn in het eindresultaat.
 - De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een droge, stofvrije omgeving, zonder obstakels of hinder van andere partijen.
- **Gipswanden**
Oneffenheden zoals naden, schroefgaten en wandcontactopeningen dienen te worden dicht geplamuurd met gipsplamuur en vervolgens vlak geschuurd. Maak de wand stofvrij en breng een voorstrijkmiddel aan om de zuiging te verminderen.
- **Glasvliesbehang**
Bij glasvliesbehang is voorstrijken niet nodig. Alle loszittende delen van het glasvliesbehang eerst vastzetten met lijm. Indien grote beschadigingen of loszittende delen behang verwijderen en wand vlak maken en voorstrijken.
- **Nieuw gestucte wanden**
Zo glad mogelijk opleveren en eventuele oneffenheden plamuren met gipsplamuur. Daarna de wand volledig voorstrijken.
- **Reeds bestaande gesausde wanden**
Vorstrijken is niet nodig als er voor het sauzen is voorgestreeken. Indien dit niet het geval is alsnog voorstrijken. Het liefst met een Tiefgrund. Bij reeds gesausde wanden kun je zien of er wel of niet voorgestreeken hoeft te worden. Als je een nat/vochtig doekje/sponsje tegen de wand drukt en de wand meteen verkleurt (donkerder) wordt, zal er voorgestreeken moeten worden met Tiefgrund. (Diepgrond). Verkleurt die niet meteen hoeft er niet voorgestreeken te worden.
- **Niet zuigende ondergronden**
Voor Formica, gelakte oppervlakten, MDF, kunststof, stalen brandkasten geldt: De ondergrond moet glad, goed schoon en vetvrij zijn. Eventuele naden en schroefgaten plamuren met 2 componenten plamuur (geen gipsplamuur). Daarna geplamuurde delen goed vlak schuren en stofvrij maken.

WANDD

WALLS OF PERCEPTION

- **Vorstrijken**

Zuigende ondergronden dienen behandeld te worden met voorstrijkmiddel. Wij adviseren Alabastine of soortgelijk product zoals Flevopol of Sigma (universal primer). De hele wand dient met een blokkwast ingestreken te worden met voorstrijkmiddel. Royaal maar egaal aanbrengen. Voorstrijkmiddel niet verdunnen. Voorstrijkmiddel dient 24 uur te kunnen drogen voor we kunnen starten met het verlijmen van de Airtex. Voor aanvang van de montage van de Airtex eerst de wand goed ontdoen van pukkels met een spacmes en eventuele gaatjes plamuren.

- **Meerkosten door incorrect opgeleverde wanden**

Bij enige andere wijze van oplevering dan hierboven genoemd kunnen wij geen garantie geven op het eindresultaat. In extreme gevallen kan besloten worden om de montage niet uit te voeren en deze opnieuw in te plannen (bv als wanden niet zijn voorgestreeken) Kosten voor meerwerk door montage op incorrecte opgeleverde wanden of voor het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, worden op basis van nacalculatie doorberekend.