

De voorbereiding

Je muur moet goed voorbereid zijn voor het nieuwe behang. Volg de onderstaande richtlijnen voor het beste resultaat.

Verwijder het oude behang, haken, spijkers of uitstekende punten.

Maak de muur schoon en stofvrij met warm water en afwasmiddel en repareer eventuele afbladderende verf of spijkergaatjes in de muur.

Alle muren moeten worden voorbereid en voorgestroken met voorstrijklijm. Het toepassen van voorstrijkmiddel kan het behangen een stuk makkelijker maken. Zonder voorstrijk kan het behang aan de muur vastzuigen. Het resultaat is dan dat het behang scheef gaat zitten of krimpt.

Het behangproces

De vellen van je behang zijn al op maat gesneden en genummerd. Plaats ze in de juiste volgorde op de vloer om het volledige beeld te bekijken. Zorg dat je hulp hebt bij het aanbrengen, twee mensen die samenwerken maakt een groot verschil!

De installatie

Rol de muur in met behanglijm die geschikt is voor non-woven/vliesbehang. Bijvoorbeeld Perfax Roll-on Behanglijm.

Breng de eerste strook aan en begin aan de linkerkant. Strijk alle luchtballen glad met een behangstrijker of met de hand en verwijder de lijmresten. Herhaal dit voor de volgende strook, waarbij je de randen tegen elkaar aanlegt zodat het patroon overeenkomt.

De afwerking

Veeg overtollig lijm weg en controleer nog een laatste keer of er geen luchtballen zijn.